



端子台配列

G	RC1	SC1	NC1	PC1	NB	PB	VN	VP	SH	SH	PE	L	FL	AL1	AL2	AL3	AL4
---	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	-----	-----	-----	-----

L24H200C-CNS