


端子台配列

G	RC1	SC	NC1	PC1	NB	P	BV	N	V	P	SH	N	H	P	E	L	F	L	A	L	1	A	L	2	A	L	3	A	L	4
---	-----	----	-----	-----	----	---	----	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



改造後

L 24 H 200 S - C N S